

ICY BOX®

Manuale: IB-241WP

Manuel: IB-241WP

Handbuch: IB-241WP

Manual: IB-241WP

Manual: IB-241WP

USB 3.0 External enclosure for 2.5" SATA HDD/SSD

Handbuch IB-241WP

Externes USB 3.0 Gehäuse für 2,5" SATA Festplatte/SSD

Manuel IB-241WP

USB 3.0 Boîtier externe pour 2,5" SATA disque dur/SSD

Manuale IB-241WP

USB 3.0 Cassetto per 2,5" SATA HDD/SSD

Manual IB-241WP

USB 3.0 Caja externa para discos duros/SSD 2,5" SATA

Podręcznik obsługi IB-241WP

USB 3.0 Obudowa zewnętrzna na dyski/SSD SATA 2,5"

Návod k použití IB-241WP

USB 3.0 Externí box pro 2,5" SATA pevné disky/SSD

Εγχειρίδιο IB-241WP


USB 3.0 Εξωτερική Θήκη για Οδηγούς Σκληρού Δίσκου SATA 2,5"

Gebruikershandleiding IB-241WP

USB 3.0 externe behuizing voor 2,5" SATA HDD/SSD

Használati utasítás IB-241WP

USB 3.0 Külső ház merev 2,5" SATA HDD/SSD



ICY BOX®

<http://www.icybox.de>



© Copyright 2016 by RaidSonic Technology GmbH. All Rights Reserved

The information contained in this manual is believed to be accurate and reliable. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any errors contained in this manual. RaidSonic Technology GmbH reserves the right to make changes in the specifications and/or design of the above mentioned product without prior notice. The diagrams contained in this manual may also not fully represent the product that you are using and are there for illustration purposes only. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any differences between the product mentioned in this manual and the product you may have.

1. Contenuto della confezione


1x IB-241WP, 1x USB 3.0 cavo di dati, viti, 1x manuale

2. Caratteristiche

- Interfaccia USB 3.0 Host 5 Gbit/s
- Supporto SATA III 6 Gbit/s e UASP
- Custodia in alluminio compatto
- Display a LED per l'alimentazione e l'accesso di HDD
- HDD 7 - 9,5 millimetri di altezza, capacità non limitato
- Supporta: PC, Mac, Linux
- Hot Plug & Play e Hot Swap
- Interruttore per la protezione da scrittura
- Contro la perdita di dati / infezione da virus

3. HDD/SSD installazione

Staccare tutti i cavi di connessione con il computer durante il montaggio e lo smontaggio del disco fisso.



Read-Only-Modalità

1. Scollegare la IB-241WP dal computer
2. Premere l'interruttore a sinistra



4. Applicazione

- 4.1 Il contenitore esterno può essere collegato direttamente al computer tramite il cavo USB. Il disco fisso può essere collegato o staccato dal computer durante il funzionamento di quest'ultimo.
- 4.2 Attendere la fine di funzioni di lettura e di scrittura prima di staccare un contenitore esterno collegato al computer, per evitare perdite di dati.
- 4.3 Ogni nuovo disco fisso deve venir inizializzato, partizionato e formattato dal drive, prima di poter essere indicato dal sistema.
- 4.4 Se il disco fisso non viene riconosciuto subito dal sistema, verificare:
 - se il software di drive relativo è installato (USB),
 - se il disco fisso è stato inizializzato, partizionato e formattato.

2. Contenu de la livraison


1x IB-241WP, 1x USB 3.0 câble de données, vis, 1x Manuel

3. Caractéristiques

- Interface USB 3.0 Host 5 Gbit/s
- Soutien SATA III 6 Gbit/s et UASP
- Boîtier en aluminium compact
- Ecran LED pour l'alimentation et l'accès disque dur
- HDD 7 - 9,5 mm de hauteur, la capacité ne se limite pas
- Prise en charge: PC, Mac, Linux
- Hot Plug & Play et Hot Swap
- Commutateur de protection d'écriture - Contre la perte de données et une infection virale

4. Installation HDD/SSD

Devant l'installation ou la désinstallation d'un disque dur il faut débrancher tous câbles de connexion à l'ordinateur.



Read-Only-Mode

1. Débranchez l'IB-241WP de l'ordinateur
2. Pousser l'interrupteur vers la gauche



5. Application

- 4.1 Le boîtier externe peut être connecté directement à l'ordinateur en utilisant le câble USB. Le disque dur peut être branché ou débranché de l'ordinateur pendant l'exploitation normale de l'ordinateur.
- 4.2 Attendez le complètement des écritures et des lectures avant de déconnecter un boîtier branché à l'ordinateur pour éviter une perte de données.
- 4.3 Avant tout, un disque dur nouvel doit être initialisé, partitionné, et formaté par le système d'exploitation pour être indiqué par le système.
- 4.4 Si le disque dur n'est pas reconnu immédiatement par le système, vérifiez le suivant:
 - si le logiciel de pilotes est installé (USB),
 - si le disque dur est initialisé, partitionné, et formaté.

1. Verpackungsinhalt


1x IB-241WP, 1x USB 3.0 Datenkabel, Schrauben, 1x Bedienungsanleitung

2. Merkmale

- USB 3.0 Hostanschluss 5 Gbit/s
- Unterstützt SATA III 6 Gbit/s und UASP
- Kompaktes Aluminium Gehäuse
- LED Display für Betrieb und Festplattenaktivität
- Festplattenhöhe 7 - 9,5 mm, Kapazität ohne Limit
- Unterstützt: PC, Mac, Linux
- Hot Plug & Play und Hot Swap
- Schalter für Schreibschutz - gegen Datenverlust / Virusinfektion

3. Festplattenmontage

Beim Ein- und Ausbau der Festplatte müssen alle Kabelverbindungen zum Computer gelöst werden.



Read-Only-Modus

1. Trennen Sie das USB-Kabel von IB-241WP vom Computer
2. Schieben Sie den Schalter in die linke Position



4. Anwendung

- 4.1 Die externe Festplatte kann im laufenden Betrieb des Rechners an diesen via USB Kabel angeschlossen oder von diesem getrennt werden.
- 4.2 Bitte das Ende von Schreib- und Lesevorgängen abwarten bevor ein angeschlossenes Gehäuse vom Rechner getrennt wird, um Datenverlust zu vermeiden.
- 4.3 Eine neue Festplatte muss vom Betriebssystem erst initialisiert, partitioniert und formatiert werden, um vom System angezeigt zu werden.
- 4.4 Wenn die Festplatte nicht sofort vom System erkannt wird bitte prüfen:
 - ob die Treibersoftware installiert ist (USB),
 - ob die Festplatte initialisiert, partitioniert und formatiert ist.

1. Package contents


1x IB-241WP, 1x USB 3.0 data cable, screws, 1x Manual

2. Key Features

- USB 3.0 Host Interface 5 Gbit/s
- Support SATA III 6 Gbit/s and UASP
- Compact aluminum enclosure
- LED Display for power and HDD access
- HDD 7 - 9,5 mm height, capacity not limited
- Supports: PC, Mac, Linux
- Hot Plug & Play and Hot Swap
- Switch for write protection - against data loss / virus infection

3. HDD/SSD Installation

During the HDD/SSD assembly all cabling has to be disconnected from the computer.



Read-Only-Mode

1. disconnect the IB-241WP from the Computer
2. push the switch to the left



4. Application

- 4.1 The external HDD/SSD can be connected to or disconnected from the computer via USB cable without shutting down the computer.
- 4.2 Please wait the end of read/write operations before disconnecting the HDD to avoid data lost.
- 4.3 A new HDD/SSD must first be initialised, partitioned and formatted by the operation system to be displayed by the system.
- 4.4 If the hard disc isn't recognised instantly by the operating system please check:
 - if the driver software is installed (USB),
 - if the HDD/SSD is initialised, partitioned and formatted.



HU



NL



GR



CZ



PL



ES



Használati utasítás: IB-241WP

Gebruikershandleiding: IB-241WP

Εγχειρίδιο: IB-241WP

Návod k použití: IB-241WP

Podręcznik obsługi: IB-241WP

Manual: IB-241WP

1. A csomag tartalma


1x IB-241WP, 1x USB 3.0 adatkábel, csavarokkal, 1x Kézi

2. Főbb jellemzők

- USB 3.0 Host interfész 5 Gbit/s
- Támogatás SATA III 6 Gbit/s és UASP
- Kompakt alumínium ház
- LED kijelző a hatalomért és a HDD-hozzáférés
- HDD 7 - 9,5 mm magas, befogadóképessége nem korlátozódik
- Támogatja: PC, Mac, Linux
- Hot Plug & Play és Hot Swap
- Kapcsoló írásvédelem - az adatvesztés elleni / vírus fertőzések

3. HDD/SSD telepítés

A HDD/SSD szerelvény összes kábelt kell húzni a számítógépet.



Read-Only-Mód

1. Húzza ki a KSZ-241WP a számítógép
2. Nyomja meg a kapcsolót balra



4. Alkalmazás

- 4.1 A külső HDD/SSD csatlakoztatható vagy kicsúszott a számítógéphez USB-kábelrel leállítás nélkül a számítógép.
- 4.2 Kérjük várja a vége írási/olvasási műveletek kihúzása előtt a HDD/SSD elkerülése érdekében az adatok elvesznek.
- 4.3 Az új HDD/SSD először kezdeményezhető, megosztjuk és formázott az operációs rendszer által megjelenített rendszer.
- 4.4 Ha a merevlemez nem ismeri azonnal az operációs rendszer kérem ellenőrizze:
 - Ha a vezető szoftver telepítése (USB),
 - Ha a HDD/SSD inicializálása, particionálva és formázva.

1. Inhoud van de verpakking


1x IB-241WP, 1x USB 3.0-kabel, schroeven, 1x Manual

2. Kenmerken

- USB 3.0 Host Interface 5 Gbit/s
- Ondersteuning SATA III 6 Gbit/s en UASP
- Compacte aluminium behuizing
- LED Display voor voeding en HDD toegang
- HDD 7- 9,5 mm hoogte, de capaciteit niet beperkt
- Ondersteunt: PC, Mac, Linux
- Hot Plug & Play en Hot Swap
- Schakelaar voor schrijfbeveiliging - tegen gegevensverlies / virusinfectie

3. HDD/SSD Installatie

Tijdens de HDD/SSD samenstel alle kabels moet worden losgekoppeld van de computer.



Read-Only-Mode

1. Maak de IB-241WP vanaf de computer
2. Druk op de schakelaar naar links



4. Toepassing

- 4.1 De externe harde schijf kan worden aangesloten op of losgekoppeld van de computer via USB-kabel, zonder het afsluiten van de computer.
- 4.2 Gelieve wachten op het einde van de lees/schrijf-bewerkingen voordat u de harde schijf om gegevens kwijt te voorkomen.
- 4.3 Een nieuwe harde schijf moet eerst worden geïnitieerd, gepartitioneerd en geformatteerd door de werking van het systeem moet worden weergegeven door het systeem.
- 4.4 Als de harde schijf niet direct wordt herkend door het besturingssysteem Controleer alstublieft:
 - Wanneer de bestuurder de software is geïnstalleerd (USB),
 - Als de harde schijf wordt geïnitieerd, gepartitioneerd en geformatteerd.

1. Περιεχόμενο συσκευασίας


1x IB-241WP, 1x USB 3.0 καλώδιο δεδομένων, βίδες, 1x Εγχειρίδιο

2. Κύρια χαρακτηριστικά

- USB 3.0 Host Interface 5 Gbit/s
- Υποστήριξη SATA III 6 Gbit/s και UASP
- Συμπαγής περίβλημα από αλουμίνιο
- Οθόνη LED για την εξουσία και την πρόσβαση HDD
- HDD 7 - 9,5 mm ύψος, χωρητικότητας δεν περιορίζεται
- Υποστηρίζει: PC, Mac, Linux
- Hot Plug & Play και Hot Swap
- Διακόπτης για την προστασία εγγραφής - Κατά της απώλειας δεδομένων και λήμωξη από τον ιό

3. Εγκατάσταση σκληρού δίσκου

Πριν από την τοποθέτηση ή την εξαγωγή του σκληρού δίσκου πρέπει να αποσυνδεθούν όλα τα καλώδια από τον υπολογιστή.



Read-Only-Τρόπος

1. Αποσυνδέστε το IB-241WP από τον υπολογιστή
2. Πιέστε το διακόπτη προς τα αριστερά



4. Εφαρμογή

- 4.1 Ο εξωτερικός σκληρός δίσκος μπορεί να συνδεθεί στον υπολογιστή ή να αποσυνδεθεί από αυτόν με ένα καλώδιο USB.
- 4.2 Παρακαλούμε περιμένετε την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάγνωσης εγγραφής, πριν αποσυνδεστείτε το σκληρό δίσκο, για να αποφύγετε απώλεια δεδομένων.
- 4.3 Ένας νέος σκληρός δίσκος πρέπει πρώτα να αρχικοποιηθεί, να διμεριστεί και να μορφοποιηθεί από το λειτουργικό σύστημα για να προβληθεί από το σύστημα.
- 4.4 Εάν ο σκληρός δίσκος δεν αναγνωριστεί αμέσως από το λειτουργικό σύστημα, παρακαλούμε ελέγξτε τα εξής:
 - εάν έχει εγκατασταθεί το λογισμικό οδήγησης (USB),
 - εάν ο σκληρός δίσκος έχει αρχικοποιηθεί, διμεριστεί και μορφοποιηθεί.

1. Obsah balení


1x IB-241WP, 1x USB 3.0 datový kabel, šrouby, 1x Manual

2. Funkce

- USB 3.0 Hostitelské rozhraní 5 Gbit/s
- Podpora SATA III 6 Gbit/s a UASP
- Kompaktní hliníkové pouzdro
- LED displej po moci a přístup k pevnému disku
- HDD 7 - 9,5 mm výška, kapacita není omezena
- Podporuje: PC, Mac, Linux
- Hot Plug & Play a Hot Swap
- Přepínač pro ochranu před zápisem * Před ztrátou dat / virová infekce

3. Montáž pevného disku

Během instalace a vyjmutí pevného disku musí být všechny kabely odpojeny od počítače.



Read-Only-Mode

1. Odpojte IB-241WP z počítače
2. Stisknutím spínače směrem doleva



4. Aplikace

- 4.1 Externí pevný disk lze připojit a odpojit za provozu počítače.
- 4.2 Prosím, vyčkejte vždy na ukončení přenosu dat před odpojením, aby nedošlo ke ztrátě dat.
- 4.3 Nový pevný disk musí být předem naformátovaný (i případně partice) aby byl zobrazen v systému.
- 4.4 Nerozezná-li systém jednotku, zkontrolujte:
 - Zda USB řadič je nainstalová.
 - Zda je pevný disk rozdělený a formátovaný.

1. Zawarcie pudełka

1x IB-241WP, 1x USB 3.0 kabel do transmisji danych, śrub, 1x Instrukcja

2. Charakterystyka

- Interfejs USB 3.0 Host 5 Gbit/s
- Obsługa SATA III 6 Gbit / s, a UASP
- Kompaktowa obudowa z aluminium
- Wyświetlacz LED zasilania i dostępu do dysku twardego
- HDD 7 - 9,5 mm wysokości, nie ograniczając zdolności
- Obsługa: PC, Mac, Linux
- Hot Plug & Play i Hot Swap
- Przełącznik dla ochrony przed zapisem – przeciwko utrat danych / wirusom komputerowym

3. Instalacja twardego dysku

Przy włączeniu i wyłączeniu twardego dysku muszą być wszystkie kable odłączone.



Read-Only-Tryb

1. Odłączyć IB-241WP z komputera
2. Przesunąć przełącznik w lewo



4. Aplikacje

- 4.1 Dysk zewnętrzny może zostać podłączony do komputera poprzez kabel USB. Nawet jeśli odłączysz go lub podłączysz w czasie działania komputera, nic się nie stanie (Hot Plug).
- 4.2 Proszę poczekać aż będzie skończono czytanie lub pisanie na dysk za nim zostanie odłączony od komputera, żeby zapobiec utraceniu danych
- 4.3 Nowy dysk twardy musi najpierw być przez system z formatowany i initializowany zostac.
- 4.4 Jeżeli napęd nie zostanie rozpoznany przez komputer, proszę sprawdzić:
 - czy są zainstalowane sterowniki dla USB,
 - upewnij się, że dysk jest initializowany, z formatowany i partycionowany.

1. Contenido del embalaje


1x IB-241WP, 1x cable de datos USB 3.0, tornillos, 1x manual

2. Características

- USB 3.0 Host Interface 5 Gbit/s
- Soporte SATA III 6 Gbit/s y UASP
- Carcasa de aluminio compacto
- Pantalla LED para la energía y el acceso HDD
- HDD 7 - 9,5 mm de altura, la capacidad no se limita
- Es compatible con PC, Mac, Linux
- Hot Plug & Play y Hot Swap
- Interruptor para protección de escribir – contra pérdida de datos / infección por virus

3. Ensamblaje de disco duro

Antes de instalar o desinstalar un disco duro se debe desconectar los cables de conexión / alimentación al ordenador.



Modo Read-Only

1. Desconecta el IB-241WP del ordenador
2. Mueve el interruptor a la izquierda



4. Aplicación

- 4.1 Se puede conectar la carcasa directamente por el cable USB. Se puede conectar o desconectar el disco duro del ordenador durante la operación normal
- 4.2 Espere el fin de escrituras y lecturas antes de desenchufar una caja conectada del ordenador para evitar pérdidas de datos.
- 4.3 En primer lugar, un nuevo disco duro debe estar inicializado, compartimentado y formateado por el sistema operativo para estar indicado por el sistema.
- 4.4 Repita la conexión y compruebe en caso de que el disco duro no sea reconocido de inmediato por el sistema e examine lo siguiente:
 - si el programa de control está instalado (USB),
 - si el disco duro está inicializado, compartimentado y formateado.